5- Para apagarlo cierre primero la valvula del soplete hasta que la llama se extinga y luego cierre la valvula del cilindro. Despues abra la valvula del soplete para descargar de gas las mangueras.

MANTENIMIENTO

-. En caso que boquilla frontal este muy quemada por el uso, esta puede ser desenroscada y remplazada por una nueva.
-. Si el injector del quemador se tapa o esta sucio (la llama sale de lado), desenrosque la boquilla frontal para tener mejor acceso y limpie con un alambre suave.
-. El sello de hermetismo de la llave de paso de gas del soplete, puede ser ajustado si es necesario apretando un poco la tuerca de la llave.

PRODUCTOS DISPONIBLES

- **Sopletes rectos cortos y largos.**
- **Sopletes curvos cortos y largos.**
- **Conector POL CGA 510.**
- **Conector Tipo Italiano.**

ACCESORIOS DISPONIBLES

- **Mangueras con terminales roscados de 3 y 10 Mts de largo.**
- **Empate para mangueras roscado.**
- **Medidor de presion para cilindros de Propano.**
- **Encendedores.**

EXISTENCIA DE REPUESTOS GARANTIZADA

Fabricado por: Inv Swevels c.a.
Tlf: (212)- 271.79.80 Fax; 272.35.71 email ventas@swevels.com.ve

www.swevels.com.ve

SWEVELS®

SOPLETE DE CALENTAMIENTO

MANUAL DE INSTRUCCIONES TODOS LOS MODELOS

IMPORTANTE
NORMAS DE SEGURIDAD

-. Este soplete esta diseñado para trabajar a alta presión conectado directamente al cilindro de Propano con el conector especial Swevels y la manguera suministrada de alta presión.
El conector Swevels tiene un mecanismo de seguridad interno que es imprescindible de usar, cuando no usa regulador.
-. Solo para uso en ambientes abiertos.No lo use en ambientes cerrados o en habitaciones.
-. Use guantes resistentes al calor y ropa adecuada no facilmente inflamable.
-. Tenga cuidado hacia adonde apunta el soplete. Nunca lo apunte hacia la manguera, el cilindro o cualquier otro material inflamable.
-. No use cigarrillos, encendedores o fosforos para encender el soplete. Siempre use el encendedor suministrado.
-. Siempre asegurese que todas las conexiones estan bien apretadas y libres de fugas antes de encender el soplete.
-. Tenga presente que a la luz del sol, la llama puede ser invisible. Nunca ponga su mano delante del soplete.
-. Este soplete no debe de ser usado por personal no entrenado o incompetente. Cualquier mal uso puede terminar en explosiones, fuego o quemaduras.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

1- Conecte la manguera al soplete y apriete usando dos llaves de 11/16", una en la tuerca de la manguera y otra en el cuerpo de la valvula del soplete.
Conecte el otro extremo de la manguera al conector del cilindro igualmente apretando con dos llaves. En el caso del conector POL CGA 510 utilice una llave en la punta del niple para apretar.
Si va a alargar la manguera use los conectores roscados y mangueras extra disponibles como accesorios Swevels. No trate de alargar mangueras con conectores o mangueras inapropiadas. Asegurese que todas las conexiones están bien apretadas.
2- Conecte el conector al cilindro de Propano. Existen dos modelos de conector , el tipo POL CGA 510 cuya rosca es macho y el tipo italiano cuya rosca es hembra.
Ciertos cilindros tienen conectores rápidos según el proveedor de gas. En muchos casos este conector rápido es una pieza montada sobre una válvula de tipo italiano. Verifique si este es el caso y de ser posible desmonte este adaptador y conecte el conector del soplete directamente sobre la válvula.
Siempre verifique el buen estado del "O"ring del conector. Reemplace en caso de estar dañado.
3- En un área bien ventilada, abra ¼ de vuelta la válvula de gas del cilindro con la válvula del soplete cerrada y revise con solución jabonosa si existe alguna fuga de gas.
4- Una vez seguro que no existen fugas, abra la válvula del soplete y con el encendedor de chispas suministrado, encienda con cuidado. Tenga presente que este soplete tiene una llama muy fuerte y que en sitios claros es posible que la llama sea invisible.
Use la válvula para controlar el tamaño de la llama.
5- MODELOS CON GATILLO: Controle la llama de recalentamiento regulando la llave de paso, y oprimiendo el gatillo tendrá la llama fuerte. La llave de paso también regula la fuerza de la llama con el gatillo accionado.